

Richtige Einstellung der Wachflamme bei PRO 88 Handgriffen

Die vordere Blindkappe am Handgriff entfernen.



Darunter befindet sich eine Schlitzschraube



Bitte diese Schlitzschraube eine 1/4 Umdrehung aufdrehen. Am besten lässt sich die Wachflamme bei angeschlossener Gasflasche im laufenden Betrieb einstellen.

